



FLIESEN VERLEGEN UND VERFUGEN

DDBA Duschdichtbahn

beidseitig vliesbeschichtete Dichtbahn



TECHNISCHE INFORMATION

Farbe	rot
Materialstärke	0,35 mm
Länge	5,0 m
Breite	1,0 m

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

EIGENSCHAFTEN

- hoch reißfest
- wasserdampfbremsend
- gute Verbundhaftung zu zementären Dünnbettmörteln und flüssigen Verbundabdichtungen
- leicht zu verarbeiten und besonders für schnelle Abdichtungsmaßnahmen geeignet
- alterungsbeständig
- alkalibeständig

ANWENDUNGEN

- zur Abdichtung unter keramischen Belägen und bei nicht drückendem Wasser in Nassräumen, Bädern sowie Balkonen und Terrassen, auf der wasserzukehrten Seite geeignet
- für mäßige Beanspruchung entsprechend der Beanspruchungsklassen A0 und B0 gemäß ZDB-Merkblatt
- für Wand und Boden
- für innen und außen

UNTERGRUND

Für Untergründe wie beheizte und unbeheizte Estriche, Beton, Mauerwerk, Porenbeton und Putz sowie Gipskarton und Gipsfaserplatten geeignet, welche eine ausreichende Festigkeit bieten.

Der Untergrund muss fest, tragfähig und weitgehend eben sein. Die Restfeuchte des Untergrundes ist zu beachten.

Verschmutzungen von Öl, Fett oder anderen Trennmitteln sind zu entfernen. Fehlstellen und kleine Ausbrüche sind vorab mit quick-mix Beton- und Reparaturspachtel auszubessern.

VERARBEITUNG

Verarbeitung nur bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen über +5 °C.

Produkt vor der Verarbeitung mit einem Messer oder einer Schere zuschneiden.

quick-mix Flexkleber, Flexkleber Maxiflex oder Schnellkleber mit einer 4 mm Zahnung auf die Fläche aufziehen, die Duschdichtbahn in das frische Mörtelbett einlegen und mit einem Glätter vollflächig andrücken. Die Stoßbereiche der einzelnen Duschdichtbahnen mit quick-mix Duschabdichtung verkleben. Hierbei unbedingt eine Überlappung von mindestens 5 cm berücksichtigen. Rohrdurchführungen sind mit quick-mix Wandrohrmanschetten abzudichten. Für Ecken und Wand- bzw. Bodenanschlüsse stehen Ihnen quick-mix Duschdichtecken und das quick-mix Duschdichtband zur Verfügung. Die quick-mix Duschabdichtung in erster Lage auf den Untergrund auftragen und quick-mix Wandrohrmanschette, Duschdichtecken und Duschdichtband in die noch frische Duschabdichtung einlegen. Durch einen zweiten und dritten Auftrag mit der quick-mix Duschabdichtung, werden alle Komponenten fest in das System eingebunden. quick-mix Duschdichtbahn kann nicht als Nuttschicht eingesetzt werden. Die verlegte Bahn muss mit keramischen Belägen belegt werden.

Für die nachfolgende Verklebung von Fliesen und Natursteinbelägen empfehlen wir quick-mix Flexkleber oder Natursteinkleber flexibel.

VERBRAUCH

Verbrauch: ca. 1,05 m² pro m² Verlegefläche



FLIESEN VERLEGEN UND VERFUGEN

DDBA Duschdichtbahn

beidseitig vliesbeschichtete Dichtbahn

LAGERUNG

Trocken und sachgerecht lagern.

LIEFERFORM

- 5 m²/Rolle

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

11. Juni 2021

NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de